

Onderhoud

Collectie	Materials Wallpaper
Dessin	Materials
Referentie	PHM-41B
Samenstelling	Muurbekleding op vlies



Tijdens plaatsing:



Eventuele lijnvlakken onmiddellijk (vooral de lijm is opgedroogd) voorzichtig afdeppen met een vochtige, pluisvrije, zuivere witte doek. Doe dit na het plaatsen van elke baan.

Onderhoud:

Probeer eerst toe te passen op een onopvallende plaats. Eventuele vlekken onmiddellijk proberen te verwijderen, vooral de vlek kan indrogen, door het oppervlak voorzichtig af te deppen met een vochtige, pluisvrije, zuivere witte doek. Gebruik enkel zuiver water, geen zeep.

Vermijd overdreven wrijving van het oppervlak. Vermijd overdreven doordrenking van het oppervlak.

Stof kan afgenomen worden met een vochtige, pluisvrije, zuivere doek of een borstel met zachte haren, of kan lichtjes gestofzuigd worden met een mondstuk met zachte haren om beschadiging van het oppervlak te vermijden.

Arte is niet verantwoordelijk indien er schade aan het product wordt toegebracht tijdens het reinigingsproces.